



Despertador de madera de bambú modelo Torim

Características técnicas

- Multifunción: tiempo, alarma de reloj, pantalla de temperatura, modo nocturno, tres funciones de alarma.
- Tiempo de visualización alternado (15 segundos) y temperatura (3 segundos) en modo de visualización sólido.
- El reloj mantendrá la luz LED encendida todo el tiempo cuando el cable USB esté enchufado (también puede ajustar el brillo).
- Función de Snooze: el tiempo de intervalo de Snooze se puede configurar de 5 a 60 minutos según lo necesites. Reloj despertador con "beep" de 1 minuto. Para apagar el despertador basta con tocar cualquier tecla.
- Modo voz: Haz un poco de ruido (aplaudir, golpear en la mesa o palpar el reloj) cerca para despertarlo (sólo disponible en modo con cable enchufado).
- Modo de temperatura (°C o °F) para elegir, en pantalla: el sensor de temperatura incorporado necesita un tiempo para mostrar la temperatura interior correspondiente.
- Visualización de hora: Modo de 12 horas o 24 horas.
- Fuente de alimentación dual: entrada de CC de 5 V o batería AAA, alimentación por USB o baterías alimentadas. (Si ambas fuentes se usan al mismo tiempo, el USB no puede cargar las baterías), también opción de 3 pilas AAA (no incluidas).

Funciones de ajuste:

Presiona el botón trasero SET durante 3 segundos para acceder a la función de Setup. El orden de aparición de los ajustes es Año → Mes → Día → 12H/24H → Hora → Minuto → Segundo → Alarma (Alarma 1 hora-minuto/ Alarma 2 hora-minuto/ Alarma 3 hora-minuto).

Para realizar cada uno de estos ajustes, puedes ir pulsando SET, y una vez que quieras ajustar cada uno, presiona UP/DOWN para pasar los números.

Para la alarma, una vez que la hayas ajustado, para conectarla o desconectarla simplemente tienes que ir a ella pulsando SET, y una vez dentro pulsar UP/DOWN para conectarla o desconectarla, de manera que si está conectada aparecerá como "ON: A1" y si está desconectada será "--: A1", y así con el número de alarmas que quieras ponerte (hasta un máximo de 3).

Funciones con botón UP:

Ajustar temperatura: Presiona el botón UP y elige el tipo de grados que quieres usar (C o F).

Ajustar brillo de la luz: Presiona UP durante 3 segundos y podrás bajar el brillo con el botón DOWN hasta 3 niveles, para volver a subirlo pulsa UP. Para salir, vuelve a pulsar UP durante 3 segundos.

Funciones DOWN:

Ajuste de voz: puedes activar el control por ruido para iluminar la pantalla (dar un pequeño golpecito donde esté apoyado, una palmada...). Presiona DOWN para que aparezca ese ajuste y vuelve a darle para activarlo ("ON:SD") o desactivarlo ("--:SD").

Funciones RESET:

Pulsa el botón para restaurar todos los ajustes.

Precauciones:

Mantener en un lugar seco sin temperaturas altas, con cuidado de no caerse al suelo.