



# Reloj de madera Adynatos

## Para poner en hora:

- Pulsar 3 veces el botón 1.
- Pulsar botón 2 para seleccionar los ajustes que queremos cambiar (segundos, horas, minutos, mes, día del mes, día de la semana. Los días de la semana aparecen por sus siglas en inglés, de manera que MO (Monday) es lunes, TU (Tuesday) es martes, WE (Wednesday) es miércoles, TH (Thursday) es jueves, FR (Friday) es viernes, SA (Saturday) es sábado, y SU (Sunday) es domingo.
- Pulsar botón 3 para ajustar el número exacto de lo que queremos cambiar.
- Pulsar 1 para finalizar.

## Función de cronómetro:

- Pulsar 1 vez botón 1. Con el botón 3 iniciamos y pausamos. Para restablecerlo pulsamos botón 4.

## Función de alarma:

- Pulsar 2 veces botón 1. Ajustamos de la misma manera que la hora. Aparecerá un icono de una campanita. Para activar/desactivar la alarma, pulsar el botón 3.

